



Firestone Audio

## Fubar 2 (フーバー2) USB DAC

【BSFS012】



### 【Fubar 2 USB DAC】

FireStone フーバー2 16bit USB DAC は、あなたの PC サウンドシステムのクオリティを一段とアップさせる「D/A コンバーター」で、コンピューター本体、あるいは、PC カードからのアナログ・ノイズに悩んでいる方には、決して手放せないものになるでしょう。

#### 【Fubar 2 USB DAC の基本仕様】

- 形式: 16bit 44.1kHz/48kHz サンプリング・レート
- 内蔵 DAC: BB PCM2702
- アンプ: opamp 交換式 DC アンプ
- 内蔵 opamp: OPA2604
- ワイドレンジ: 10Hz~25kHz(-1dB@600Ω負荷時)
- 超ローノイズ: -99dB(A)
- アナログ、デジタル 2 系統別電源回路搭載
- AC アダプター電源「24V:0.5A」(PSE 対応)が付属

このフーバー2 は、Windows、MacOS、Unix、Linux など、ほとんどの OS の USB ドライバーに対応していますので、USB ケーブルを接続するだけで、すぐに使用できます。

#### 【その他の特徴】

- 5mm 厚アルミ・フロントパネル
- 入力(USB 端子 1 系統)/出力(RCA 端子 1 系統)
- サイズ: 8cm(W)x11cm(D)x5cm(H)
- 重量: 0.35kg
- カラー: グレー、レッド

#### 【付属品】

AC アダプター「24V(0.5A)」(PSE 対応済)  
FireStone オリジナル USB ケーブル  
FireStone オリジナル RCA ケーブル  
小型アーレンキー  
マニュアル  
保証書

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット

### 【取扱説明】

#### 1. 機器の接続

【ヒント】接続する機器の電源が「OFF」になっていることを確認しましょう。

- ご使用になるパワーアンプ(ビッグジョーなど)の入力ケーブル(RCA ピン)をフーバー2 の出力側端子に接続します。
- ご使用になる PC の電源を入れて、「i-Tune」などの音楽再生ソフトを起動しておきます。
- USB ケーブルで、PC とフーバー2 を接続します。

#### 2. フーバー2 の使用方法

【ヒント】パワーアンプの電源は、最後に ON にして、終わる時は、最初に OFF にします。この時、ボリュームは絞っておいた方が、より安全です。

- 最初に、パワーアンプ(ビッグジョーなど)の電源を「ON」にします。(この時、ボリュームは絞っておきます。)
- 次に、フーバー2 の電源を「ON」にします。
- PC 上で、音楽の再生を始めると、フーバー2 が自動的に動作し始めます。
- パワーアンプのボリュームを調整して、お好きな音量でお楽しみください。
- 最後に、電源を切る場合は、最初に、パワーアンプの電源を「OFF」にします。この時、ボリュームは絞っておきましょう。
- 次にフーバー2 の電源を「OFF」にします。
- USB ケーブルは、接続したままでも大丈夫です。

### 【注意事項】

1. 本製品は、保証期間中に、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証書に所定の事項をご記入の上、保存しておいて下さい。
3. 保証期間内であっても、ご使用方法によっては、保証が効かない場合も有りますので、注意事項を守って、安全にお使いくださるようお願いいたします。

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット