



Firestone Audio

Fubar 3 (フーバー3) USB DAC 内蔵 ヘッドフォンアンプ 【BSFS013】



【Fubar 3 USB DAC 内蔵 ヘッドフォンアンプ】

フーバー3は、ご好評をいただいている「Fubar 2 USB DAC」と「Cute 2 Headphone Amp」を一体化して、よりポータビリティを高めると同時に、価格も下げられるという『一石二鳥』を狙って、ハイ・コストパフォーマンスを実現したヘッドフォンアンプです。通常の、USB DAC としても使用できます。

【Fubar 3 USB DAC 内蔵 ヘッドフォンアンプの基本仕様】

- DAC:
 - BB PCM2702 内蔵、16-bit 44.1KHz/48KHz サンプリング・レート
 - opamp 交換可能(OPA2604 内蔵)
- アンプ/電源部:
 - 独立式デジタル/アナログ 2 系統別電源装備
 - クラス AB / DC アンプ
 - 超ワイドレンジ・高 S/N 比: 6Hz~300KHz(-1dB at 32Ω 負荷時)、-110dB(A)
 - Max 出力: 6Vrms
 - ゲイン切替スイッチ付(Low/High)
 - ボリューム(直列/シャント)切替式(Dip SW)
 - opamp 交換可能(OPA2227 内蔵)
 - 適用ヘッドフォンインピーダンス: 8Ω~600Ω
 - 24V(0.5A)「PSE 対応済」AC アダプター付属

【その他の特徴】

- 5mm 厚アルミ・フロントパネル
- 入力端子: USB 端子 1 系統
- 出力端子: ヘッドフォン用ミニ・ジャック 1 系統、RCA 端子 1 系統
- サイズ: 8cm(W)x11cm(D)x5cm(H)
- 重量: 0.5kg
- カラー: ブラック

【付属品】

AC アダプター「24V(0.5A)」(PSE 対応済)
FireStone オリジナル USB ケーブル
FireStone オリジナル RCA ケーブル
小型アーレンキー
マニュアル
保証書

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット

【取扱説明】

1. 機器の接続

【ヒント】接続する機器の電源が「OFF」になっていることを確認しましょう。

- ご使用になるヘッドフォンのミニプラグ端子をフーバー3のヘッドフォン出力側端子に接続します。
- ご使用になる PC の電源を入れて、「i-Tune」などの音楽再生ソフトを起動しておきます。
- USB ケーブルで、PC とフーバー3 を接続します。

2. フーバー3 の使用方法

- 最初に、フーバー3 の電源を「ON」にします。
(この時、ボリュームは絞っておきます。)
- PC 上で、音楽の再生を始めると、フーバー3 が自動的に動作し始めます。
- フーバー3 のボリュームを調整して、好きな音量でお楽しみください。
- ご使用になるヘッドフォンのインピーダンスによっては、リアパネルのゲイン切替 SW を High または、Low に切り替える必要が有るかもしれません。
- 最後に、電源を切る場合は、最初に、フーバー3 の電源を「OFF」にします。この時、ボリュームは絞っておきましょう。
- 次にヘッドフォンのミニプラグを外します。
- USB ケーブルは、接続したままでも大丈夫です。

【注記】フーバー3 を「USB DAC」として、他のアンプに繋いで使用する場合は、フーバー3 の RCA 端子と、パワーアンプなどの入力端子を接続します。
この時、フーバー3 のボリュームをバイパスしたい方は、アンプ内部のボリューム(直列/シャント)切替 DIP スイッチを「OFF」にしておきます。
フーバー3 のケースを開けるには、付属のアーレンキーで、前後パネルの上部ボルトを外し、アンプ上部を外します。

【注意事項】

1. 本製品は、保証期間中に、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証書に所定の事項をご記入の上、保存しておいて下さい。
3. 保証期間内であっても、ご使用方法によっては、保証が効かない場合も有りますので、注意事項を守って、安全にお使いくださるようお願いいたします。

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット