



Firestone Audio

SpitFire (スピットファイヤー) 24bit DAC

【BSFS011】



【SpitFire 24bit DAC】

スピットファイヤー 24bit DACは、お使いのCDプレーヤー、DVDプレーヤー、その他、コンピュータ・サウンドカードの性能を飛躍的にアップグレードし、あなたのオーディオシステムのクオリティを高めるのに役立つでしょう。

【SpitFire 24bit DACの基本仕様】

●DAC:

■BB PCM1739 内蔵、24-bit 44.1KHz/192KHz サンプリング・レート

■BB CS8414 96kHz レシーバー内蔵

●アンプ/電源部:

■独立式デジタル/アナログ 2 系統別電源装備

■カップリング・コンデンサー レス DC アンプ

■周波数レンジ: 10Hz~25KHz (-1dB at 600Ω 負荷時)

■高 S/N 比: -102dB(A)

■LPF OPamp 交換式 (OPA2604 内蔵)

■24V(0.5A)「PSE 対応済」 AC アダプター付属

【その他の特徴】

■5mm 厚アルミ・フロントパネル

■入力端子: トスリンク(光)1 系統、RCA 同軸 1 系統、自動切替式

■出力端子: RCA 端子 1 系統

■サイズ: 8cm(W)x11cm(D)x5cm(H)

■重量: 0.5kg

■カラー: グレー

【付属品】

AC アダプター「24V(0.5A)」(PSE 対応済)

FireStone オリジナル RCA ケーブル

小型アーレンキー

マニュアル

保証書

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット

【取扱説明】

1. 機器の接続

【ヒント】接続する機器の電源が「OFF」になっていることを確認しましょう。

スピットファイヤーの入力は、デジタル入力なので、SACD の再生は出来ませんので、ご注意ください。

- ご使用になるパワーアンプ(ビッグジョーなど)の入力ケーブル(RCA ピン)をスピットファイヤーの出力側端子に接続します。
- CDプレーヤーなどの「光端子(トスリンク)」または、デジタル同軸端子のどちらかと、スピットファイヤーのデジタル入力端子を、別途用意したデジタル・ケーブルで接続します。(光端子、同軸端子の入力切替は、自動で行います。)

2. スピットファイヤーの使用方法

【ヒント】パワーアンプの電源は、最後に ON にして、終わる時は、最初に OFF にします。この時、ボリュームは絞っておいた方が、より安全です。

- 最初に、パワーアンプの電源を「ON」にします。(この時、ボリュームは絞っておきます。)
- 次に、CDプレーヤーなどと、スピットファイヤーの電源を「ON」にします。
- CD プレーヤーなどで、音楽の再生を始めると、スピットファイヤーが自動的に動作し始めます。
- パワーアンプのボリュームを調整して、お好きな音量でお楽しみください。
- 最後に、電源を切る場合は、最初に、パワーアンプの電源を「OFF」にします。この時、ボリュームは絞っておきましょう。
- 次にスピットファイヤーや、CD プレーヤーなどの電源を「OFF」にします。
- デジタル・ケーブルは、接続したままでも大丈夫です。

【注意事項】

1. 本製品は、保証期間中に、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証書に所定の事項をご記入の上、保存しておいて下さい。
3. 保証期間内であっても、ご使用方法によっては、保証が効かない場合も有りますので、注意事項を守って、安全にお使いくださるようお願いいたします。

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット